



---

ООО научно-производственное предприятие «ТЕПЛОДОХРАН» Тел.: +7 (4912) 24-02-70. info@teplvodokhran.ru, www.pulsarm.ru 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51в

## **Рекомендации по монтажу распределителей тепла «Пульсар» на радиаторы**

**Рязань 2015 г.**

## 1. Монтаж теплового адаптера распределителя Пульсар.

1.1. Место монтажа теплового адаптера располагается на верхней части конвектора:



1.2. Закрепить тепловой адаптер при помощи U-образной шпильки М4 и двух гаек М4 параллельно ребрам конвектора:



## **2. Монтаж распределителя тепла Пульсар на радиатор.**

2.1. Удалить защитную крышку датчика температуры на задней части распределителя.



2.1. зафиксировать распределитель на тепловом адаптере, нажать на нижнюю часть и защелкнуть пломбу, входящую в комплект поставки.



2.2. Записать в ведомость номер распределителя, номер квартиры и название помещения (номер стояка отопления).

### 3. Комплект для монтажа распределителя тепловой энергии Пульсар

	Тепловой адаптер	1 шт.
	U-образная шпилька M4	1 шт.
	Гайка M4	2 шт.